

הוראות הפעלה למכונת שטיפת רצפות מדגם MEGA 802

טרם תחילת העבודה עם המכונה יש להטעינה. כבל הטעינה ממוקם בחלקה האחורי של המכונה, יש לחבר את התקע לשקע חשמל רגיל 220v למשך 8 שעות ברציפות ורק אז ניתן להתחיל בעבודה. רצוי לא לנתק את המכונה עד לסיום מושלם של המצברים, לוח תצוגת מצב המצברים ממוקם במטען של המכונה הממוקם בחלקה האחורי התחתון (אור ירוק מלא – אור אדום ריק).

1. מלא מים במיכל מילוי המים (95 ליטר מים) – רצוי לא למלא עד הסוף
2. שפוך כ – ליטר cc סבון לתוך מיכל מילוי המים. **(סבון שאינו מקציף!)**
3. הורד את המגב באמצעות ידית הרמת / הורדת המגב הממוקמת בגב המכונה.
4. פתח את ברז המים, כוון את כמות המים הרצויה לך והפעל את המכונה באמצעות המפתח.
5. בלוח הבקרה יש ללחוץ על כפתור הפעלת מברשת (מסומן בציור של מברשת) וכפתור השאיבה (מסומן בציור של מאוורר).
6. יש לווסת את מהירות העבודה בעזרת לחיצה על לחצני הצב / ארנב ובלחיצה קדימה על הלחצנים הצהובים ניתן להתחיל לעבוד.
7. בסיום העבודה יש לרוקן את מיכל המים המלוכלכים עד הסוף באמצעות צינור ההורקה הממוקם בחלקה האחורי של המכונה – אסור להשאיר מים מלוכלכים במכונה בעת אחסנת המכונה כמו כן רצוי להשאיר את המכסה של מיכל המים המלוכלכים פתוח בכדי לאוורר. כמו כן יש להרים את המגב ולכבות את לחצני המברשת ומנוע השאיבה.
8. יש לשטוף את מיכל המים המלוכלכים תחת ברז מים / צינור ולהשאירו פתוח.

אחזקה שבועית: אחת לשבוע יש לפרק את המגב ולשטוף אותו היטב תחת ברז מכל הלכלוך שהצטבר, כנ"ל לגבי המברשת. בתחתית המכונה בצידה השמאלי ישנו פקק שחור ובתוכו פילטר מים נקיים (אם ייסתם לא יצאו מים מהמברשת). יש לפרקו ולשטוף תחת ברז, כנ"ל לגבי הפילטר הצהוב הממוקם במיכל המים המלוכלכים.

במקרה של תקלה או כל שאלה התקשר : 08-9414477

