

מכונות שטיפה בלחץ מים
מכונות שטיפה לרצפות
שואבי אבק
מכונות קרצוף ופוליש
מכונות טאטוא
יד שניה
השכרת מכונות
חומרי ניקוי

יבוא, שיווק והפצה | תוצרת איטליה



הוראות הפעלה למטאטא רכוב מצבר מדגם ATOM

טרם תחילת העבודה עם המכונה יש למלא את מיכל הדלק באוקטן 95 בלבד! מנוע המכונה ממקום בחלקה האחורי מתחת לכיסא מושב הנהג בסמוך למערכת הפילטרים, יש לפתוח את הפקק השחור ומלא דלק.

1. הפעל את המכונה באמצעות המפתח הממוקם בצדו השמאלי של הנהג, יש לסובב את המפתח למצב 2, ולמשוך את הצ'וק הממוקם בצד שמאל של ההגה ולהמתין כ-3 לחימום המנוע.
2. בסמוך לגלגל ההגה (מימינו ומשמאלו) יש למשוך את ידית מברשת הצד וידית מברשת האיסוף המרכזית אליך. משיכת הידית תוריד את המברשות לרצפה ותפעיל אותן. הידיות מסומנות בצירים תואמים.
3. יש להזיז את הידית הממוקמת מתחת למושב הנהג לצד שמאל על מנת להפעיל את מערכת השאיבה.
4. יש ללחוץ על דוושת הנסיעה הממוקם ברצפת המטאטא מימין, ועליו ציור של חץ קדימה (לנסיעה קדמית) וחץ אחורה (לנסיעת רברס) על פי כיוון הנסיעה הרצוי.
5. יש ללחוץ על הדוושה השמאלית הגדולה לצורך עצירה.
6. לצורך הרמת אמברקס, יש ללחוץ על דוושת הברקס ובד בבד למשוך את הידית השחורה (בצורת T) הממוקמת בצדו הימני של ההגה. לשחרור האמברקס יש ללחוץ בחוזקה על דוושת הברקס.
7. בסיום העבודה יש להזיז את הידית הממוקמת מתחת למושב הנהג לצד ימין, לצורך הפעלת מערכת הניעור החשמלית של הפילטרים, 3 פעמים למשך 2 שניות כל פעם. פעולה זו מסייעת לשמור על הפילטרים ומונעת מהם להיסתם. יש להרים את ידיות המברשות חזרה, ולכבות את הסוויץ'.
8. לצורך ריקון מיכל האיסוף (הממוקם בתחתית גב המכונה) יש לשחרר את התפס ולמשוך את המיכל.

ידית הפעלת מ.שאיבה / ניעור
חשמלי לפילטרים



תחזוקה וטיפול שבועי:

אחת לשבוע יש לנקות את הפילטרים באמצעות לחץ אוויר או שואב אבק. כמו כן יש לבצע סריקה וויזואלית ולבדוק האם נתפסו גורמים זרים במברשת הצד ולשחררם. אחת לשבועיים יש לנקות פילטר מנוע (ממוקם על גבי המנוע בצורת מרובע שחור) ולבדוק שמן מנוע במדיד הצהוב, ושמן הידראולי בפקק השחור הממוקם בצידה השמאלי של המכונה.

לקוח יקר לתשומת ליבך, יש להימנע מלעלות עם המכונה על ניילונים, חוטים ושריניקים הם נתפסים על המברשת מעוותים אותה ואף יכולים להרוס את המסבים. כמו כן, אין לעבור עם המכונה על שלוליות מים שכן המים עלולים לסתום את הפילטרים. יש להימנע מעבודה באזורים בעלי חומרים דליקים!!!

לבטיחותך – המכונה לא עובדת כשאדם לא יושב על כיסא הנהג.

במקרה של תקלה או כל שאלה התקשר : 08-9414477

מכונות שטיפה בלחץ מים
 מכונות שטיפה לרצפות
 שואבי אבק
 מכונות קרצוף ופוליש
 מכונות טאטוא
 יד שניה
 השכרת מכונות
 חומרי ניקוי

יבוא, שיווק והפצה | תוצרת איטליה



ידית הורדה/ הרמה מברשת מרכזית

ידית הורדה/ הרמה מברשת צד



ידית הורדה/ הרמה מברשת צד

מיקום מנוע ומיכל מילוי דלק

מערכת פילטרים אנכיים



מערכת ניעור חשמלית

מיכל איסוף

תפס לשחרור מיכל איסוף

