

מכונות שטיפה בלחץ מים
מכונות שטיפה לרצפות
שואבי אבק
מכונות קרצוף ופוליש
מכונות טאטוא
יד שניה
השכרת מכונות
חומרי ניקוי

יבוא, שיווק והפצה | תוצרת איטליה



הוראות הפעלה למטאטא רכוב מצבר מדגם SLALOM

טרם תחילת העבודה עם המכונה יש להטעינה, ככל הטעינה ממוקם בגב המכונה היכן שממוקמים הפילטרים האנכיים. פתח את מכסה הגב האחורי וחבר את התקע לשקע חשמל רגיל 220v למשך 6-8 שעות ברציפות ורק אז ניתן להתחיל בעבודה. מומלץ לא לנתק את המכונה עד לסיום הטענת המצברים (ניתוק טרם הזמן יקצר את אורך חיי המצברים), לוח תצוגת מצב המצברים ממוקם ליד גלגל ההגה (אור ירוק מלא – אור אדום ריק)

1. הפעל את המכונה באמצעות המפתח הממוקם בצדו השמאלי של הנהג.
2. בסמוך לגלגל ההגה (מימינו ומשמאלו) מצדו השמאלי ישנו ידית שחורה בצורת פרח. הורדת הידית כלפי מטה תוריד את מברשות הצד ותכין אותם לקראת התחלת העבודה עם המטאטא.
3. בצדו הימני של הנהג סמוך לרגלו ישנה ידית שחורה. הורדת הידית כלפי מטה תוריד את המברשת המרכזית לצורך התחלת העבודה עם המטאטא.
4. יש ללחוץ על כפתור הנסיעה הממוקם במרכז ההגה ועליו ציור של חץ קדימה (לנסיעה קדמית) וחץ אחורה (לנסיעת רברס) על פי כיוון הנסיעה הרצוי.
5. לצורך הפעלת המברשות יש ללחוץ על הלחצן השמאלי הממוקם על גבי ההגה.
6. לצורך הפעלת מערכת השאיבה יש ללחוץ על הלחצן הימני לצד שמאל.
7. יש ללחוץ על הדוושה הימנית לצורך התחלת נסיעה.
8. יש ללחוץ על הדוושה השמאלית הגדולה לצורך עצירה.
9. לצורך הרמת אמברקס, יש ללחוץ על דוושת הברקס ובד בבד למשוך את הידית השחורה (בצורת T) הממוקמת בצדו הימני של ההגה. לשחרור האמברקס יש ללחוץ בחוזקה על דוושת הברקס.
10. בסיום העבודה יש ללחוץ על הלחצן הימני שממוקם בהגה לצד שמאל, לצורך הפעלת מערכת הניעור החשמלית של הפילטרים, 3 פעמים למשך 2 שניות כל פעם. פעולה זו מסייעת לשמור על הפילטרים ומונעת מהם להיסתם. יש להרים את ידיות המברשות חזרה, ללחוץ על לחצן כיוון הנסיעה לאמצע ולכבות את הסוויץ'.
11. לצורך ריקון מיכל האיסוף (הממוקם בתחתית גב המכונה) יש לשחרר את התפס ולמשוך את המיכל.

תחזוקה וטיפול שבועי:

אחת לשבוע יש לנקות את הפילטרים באמצעות לחץ אוויר או שואב אבק. כמו כן יש לבצע סריקה וויזואלית ולבדוק האם נתפסו גורמים זרים במברשת הצד ולשחררם.

לקוח יקר לתשומת ליבך, יש להימנע מלעלות עם המכונה על ניילונים, חוטים ושרינקים הם נתפסים על המברשת מעוותים אותה ואף יכולים להרוס את המסבים. כמו כן, אין לעבור עם המכונה על שלוליות מים שכן המים עלולים לסתום את הפילטרים. יש להימנע מעבודה באזורים בעלי חומרים דליקים!!!

לבטיחותך – המכונה לא עובדת כשאדם לא יושב על כיסא הנהג.

במקרה של תקלה או כל שאלה
התקשר : 08-9414477



מכונות שטיפה בלחץ מים
מכונות שטיפה לרצפות
שוואבי אבק
מכונות קרצוף ופוליש
מכונות טאטוא
יד שניה
השכרת מכונות
חומרי ניקוי

יבוא, שיווק והפצה | תוצרת איטליה



לחצן הפעלת / כיבוי שאיבה
וניעור חשמלי

לחצן כיוון נסיעה קדימה / רברס

לחצן הפעלת / כיבוי מברשות



מיקום מצברים וכבל חשמלי
לצורך הטענה

מערכת פילטרים אנכיים

מיכל איסוף

מערכת ניעור חשמלית

תפס לשיחרור מיכל איסוף

